

## Универсальное моющее средство

Арт. 1893028104

### Средство для очистки поверхностей широкого применения

- Универсальное применение
- Для чистки обуви, ковров, мягкой мебели, сантехники, пластика, пола
- Активная пена
- Готовое к применению

Универсальное чистящее средство для мытья ковров, мягкой мебели, обуви, сантехники, в том числе хромированных кранов, стекол и зеркал, пластика, плитки и кафеля, линолеума и т.д. Активная пена легко удаляет загрязнения, и также пятна с твердых полов, кожаных, тканевых и ковровых покрытий. Возвращает белизну подошве обуви. Удобно наносится с помощью распылителя.

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Артикул           | 1893028104         |
| Номинальный объем | 750 мл.            |
| Вид фасовки       | флакон с триггером |
| Химическая основа | щелочь             |
| РН                | 11,5               |
| Кол-во в коробке  | 12 шт.             |
| Срок годности     | 24 месяца          |

### Применение:

1. Повернуть наконечник распылителя в рабочее положение. По умолчанию средство наносится в виде пены. Для обычного распыления откройте сеточку на наконечнике.
2. Нанести средство на очищаемую поверхность. Оставить на 2-3 мин.
3. Промыть водой или протереть влажным протирающим материалом.
4. При необходимости повторить обработку. После завершения работ повернуть наконечник распылителя в закрытое положение.

### Меры предосторожности:

Осторожно! Беречь от детей! Хранить в защищенном от прямых лучей солнца месте в закрытой упаковке при температуре 0 - +40 °С. Не применять на изделиях из алюминия и цветных металлов. Не использовать на живых организмах. При непосредственном контакте с продуктом работать в резиновых перчатках. В случае попадания препарата на кожу, в глаза или ротовую полость, промыть их большим количеством воды. При необходимости обратиться к врачу.

