

## СЪЕМНИК ПОДШИПНИКОВ ВНУТРЕННИЙ

**Для извлечения плотно посаженных шариковых подшипников, колец и втулок из отверстий.**

- Крюки для извлечения специальной формы точно захватывают край внутреннего кольца шарикового подшипника
- Вытяжные губки изогнуты и закалены



### Примечание

Диаметр резьбы шпинделя для 0714525058, 0714525059 и 0714525060 составляет M14×1,5 мм

### Инструкции

Вставьте внутренний съёмник в отверстие. Прикрепите шпиндель винтами, удерживая гайку для предотвращения ее вращения. Вытяжные губки открываются, и наконечники защелкиваются внизу подшипника. Прикрепите винтами обратный молоток или контропору на соединительную резьбу и извлеките подшипник.

<b>0714525052</b>	Съёмник подшипников внутренний d 8–12 мм
<b>0714525052</b>	Съёмник подшипников внутренний d 12–15 мм
<b>0714525054</b>	Съёмник подшипников внутренний d 14–19 мм
<b>0714525055</b>	Съёмник подшипников внутренний d 19–25 мм
<b>0714525056</b>	Съёмник подшипников внутренний d 24–30 мм
<b>0714525057</b>	Съёмник подшипников внутренний d 30–35 мм
<b>0714525058</b>	Съёмник подшипников внутренний d 35–45 мм
<b>0714525059</b>	Съёмник подшипников внутренний d 45–55 мм
<b>0714525060</b>	Съёмник подшипников внутренний d 55–70 мм